



# Technical & Training Center

Call Center Ph: (786) 228-8888 e-mail: dgscallcenter@dgs-usa.com www.dgs-usa.com



## CÓMO AJUSTAR EL VOLTAJE PARA LOS CABEZALES EN LA TARJETA DE CARRO.

1. Con el equipo encendido ubicar los puntos de referencia de voltaje para el cabezal en la tarjeta de carro.
2. Ubicar el potenciómetro que varía el voltaje para el cabezal deseado.
3. Girar el potenciómetro y observar la lectura en el multímetro.

